

ECU-PC7 메뉴설정방법

설정메뉴



1. 제어 전압 : 12 / (24)
2. 엔진정지방식 : (ETR) / ETS
3. STOP(ETS)[Sec] : 5~(10)~60
4. 링 기어 수 : 1~(128)~250
5. 주파수[Hz] : (60) / 50
6. 과속도[%] : 80~(115)~150
7. DC저전압(과방전)[%] : 70~(80)~100
8. 엔진고장정지(OSS) : (YES)/NO
9. 엔진고장정지(UDC) : (YES)/NO
 - A. OPU, WTU사용 : (YES)/NO
 - b. 자동 정지 : (YES) / NO
 - c. 과속도 Test : no/(OST)
 - d. 아이들 속도 기준 : 200~(600)~900
 - E. CG Timer Set : 5~(90)
 - F. 복합 릴레이 :
 - 1.(14)운전중/ 2. 18 아이들 속도/
 3. 86 고장신호/ 4. 23.예열출력
 - h. 자동모드 시동대기시간 : 1~(3)~60
 - j. 엔진냉각대기시간 : 1~(5)~60
 - L. 수동모드 시동대기시간 : 1~(3)~60
 - n. 엔진 고장 정지(센서설정) : (OPS)/OPU/NO
 - o. 엔진 고장 정지(센서설정) : (WTS)/WTU/NO
 - p. 엔진 고장 정지(OPU)기준값 : 0~(1.0)~10 bar
 - r. 엔진 고장 정지(WTU)기준값 : 1~(100)~200℃

설정방법

1. 설정모드 진입 : (1)번을 2초간 누른다.
2. 설정모드 표시 : 1. 24가 나타난다.
3. 설정메뉴 선택 : (4)번을 짧게 누른다.
4. 선택메뉴 표시 : 2.Etr 표시된다.
5. 변경모드 진입 : (1)번을 짧게 누른다.
6. 변경모드 표시 : 2.Etr 부분이 깜빡인다
7. 설정변경 모드 : (3)번 또는 (4)번을 눌러 Etr에서 EtS로 변경되도록 한다.
8. 설정변경 저장 : (5)번을 짧게 누르면 깜빡임이 멈춘다.
9. 운전모드 진입 : (5)번을 다시 짧게 한번 누른다.
10. 운전모드 표시 : “0”이 표시 되면서 전압램프가 점등 된다.

*엔진정지방식 설정을 설명함, 다른 메뉴설정은 설명서 참고하시기 바랍니다.