

# ECU-PC7 메뉴설정방법

( )안의 값은 초기값



표시	설정메뉴	값
1	제어 전압	12/(24)
2	엔진 정지 방식	(ETR) / ETS
3	STOP(ETS) [Sec]	5~(10)~60
4	링 기어 수	1~(128)~250
5	주파수 [Hz]	(60) / 50
6	과속도 [%]	80~(115)~150
7	DC저전압(과방전) [%]	70~(80)~100
8	엔진 고장정지(OSS)	(YES) / NO
9	OPU, WTU 사용	YES / (NO)
A	자동 정지	(YES) / NO
b	과속도 Test	no / (OST)
c	아이들 속도 기준	200~(600)~900
d	복합 릴레이	1. (14) 운전중/ 2. 18 아이들 속도/ 3. 86 고장신호/ 4. 23 예열출력
E	자동 모드 시동 대기시간	1~(3)~60
F	엔진 냉각 대기시간	1~(5)~60
h	수동 모드 시동 대기시간	1~(3)~60
j	엔진고장정지(센서설정)	(OPS)/OPU/NO
L	엔진고장정지(센서설정)	(WTS)/WTU/NO
n	엔진고장정지(OPU)기준값	0~(1.0)~10 bar
o	엔진고장정지(WTU)기준값	1~(100)~200℃

## 설정 방법

1. 설정 모드 진입	(1)번을 2초간 누른다.
2. 설정 모드 표시	화면에 1.24가 나타난다.
3. 설정 메뉴 선택	(4)번 ▼ 버튼을 짧게 누른다.
4. 설정 메뉴 표시	2.Etr 표시된다.
5. 변경모드 진입	(1)번 버튼을 짧게 누른다.
6. 변경모드 표시	2. Etr 부분이 깜빡인다.
7. 설정변경 모드	(3)번 또는 (4)번을 눌러 Etr에서 Ets로 변경되도록 한다.
8. 설정변경 저장	(5)번을 짧게 누르면 깜빡임이 멈춘다.
9. 운전모드 진입	(5)번을 다시 짧게 한번 누른다.
10. 운전모드 표시	"0"이 표시 되면서 전압램프가 점등 된다.

\* 엔진 정지방식 설정을 설명함