

# EPD-FM6 메뉴 설정 방법



## 설정메뉴

1. 제어 전압 : 12/(24)
2. 정지방식 : (ETR)/ETS
3. STOP(ETS)[Sec] : 5~(10)~60
4. 엔진속도검출 : (Volt)/MPU
5. 링 기어 수 : 1~(100)~250
6. 주파수[Hz] : 50/(60)
7. 과속도[%] : 80~(120)~150
8. 과방전[%] : 70~(80)~100
9. 보호장치사용(OSS) : (YES)/NO
  - A. 보호장치사용(WLS) : YES/(NO)
  - b. RUN SPEED SET : 200~(600)~900
  - C. Test... : 1=OSS
  - d. WLS 점점 타입 : (A)/b

## 설정 변경 방법

1. (1)번을 2초 이상 눌러 설정모드로 진입한다.  
(설정모드 진입 시 1. 24가 나타난다)
2. (1)번을 짧게 한번 누른다. (2.Etr 표시된다.)
3. (2)번 또는 (3)번을 눌러 Etr에서 EtS로 변경되도록 한다.
4. EtS로 변경 후 (1)번을 길게 눌러 운전모드로 돌아온다

## 엔진정지방식 설정

(3)번 누른채 3초 유지 진입. 진입 후 (3)번을 누르면 변경되고 복귀

※ 다른 메뉴 설정은 설명서의 순서를 참고하시기 바랍니다.

※ 메뉴 설정 방법을 간단하게 표시하면 다음과 같습니다.

설정모드진입->메뉴 변경->설정 값 변경->메뉴 변경 또는 운전모드