

EPD-FM7 메뉴 설정 방법



설정 방법

1. 설정 모드 진입	(1)번을 2초간 누른다.
2. 설정 모드 표시	화면에 1.24가 나타난다.
3. 설정 메뉴 선택	(4)번 ▼ 버튼을 짧게 누른다.
4. 설정 메뉴 표시	2.Etr 표시된다.
5. 변경모드 진입	(1)번 버튼을 짧게 누른다.
6. 변경모드 표시	2. Etr 부분이 깜빡인다.
7. 설정변경 모드	(3)번 또는 (4)번을 눌러 Etr에서 Ets로 변경되도록 한다.
8. 설정변경 저장	(5)번을 짧게 누르면 깜빡임이 멈춘다.
9. 운전모드 진입	(5)번을 다시 짧게 한번 누른다.
10. 운전모드 표시	"0"이 표시 되면서 전압램프가 점등 된다.

* 엔진 정지방식 설정

(4)번 누른채 3초 유지 진입. 진입 후 (4)번을 누르면 변경되고 (5)번 누르면 복귀

()안의 값은 초기값

표시	설정메뉴	값
1	제어 전압	12/(24)
2	엔진 정지 방식	(ETR) / ETS
3	STOP(ETS) [Sec]	5~(10)~60
4	엔진 속도 검출	(Volt) / MPU
5	링 기어 수	1~(128)~250
6	전압 설정	200~(220)~460
7	주파수 [Hz]	50 / (60)
8	CT 비	5~(500)~9995
9	복합 릴레이	1. (14) 운전중/ 2. 18 아이들 속도/ 3. 23 예열출력/ 4. 86 고장신호
A	과속도 [%]	80~(115)~150
b	과전압 [%]	100~(115)~200
c	과전류 [%]	10~(115)~150
d	DC 저전압(과방전)[%]	70~(80)~100
E	엔진고장정지(OSS)	(YES) / NO
F	엔진고장정지(OVR)	(YES) / NO
h	엔진고장정지(UVR/OCR)	YES
j	엔진고장정지(UDC)	YES / (NO)
L	OTU,OPU,WTU 사용	YES / (NO)
n	GEN 전압 Cal	50~(100)~150%
o	전류 Cal	50~(100)~150%
P	TEST	no / OST (과속도) / HUt (과전압) / OCr (과전류)
r	RUN SPEED SET	200~(600)~900
t	과방전 Timer Set	(5)~90
u	복합 릴레이 18X접점 (정속도)초기값 설정	(A) / b
y	엔진고장정지(WLS)	(YES)/NO
-	저수위(WLS)스위치 인식	(A)/b