

GCU-MP6 메뉴 설정 방법

설정메뉴



1. DC전압선택[V] 12/(24)
2. 엔진정지방식 (Etr)/EtS
3. 링기어수[RPM] 1~(100)~250
4. 주파수[Hz] (60)/50
5. 자동신호 (VOLT)/CNT
6. 발전OVR[%] 100~(115)~200
7. 발전UVR[%] 70~(80)~100
8. DC저전압(과방전)설정[%] 70~(80)~100
9. SDT[Sec] 1~(3)~60
 - A. CDT[Sec] 5~(10)~600
 - b. 4T(ETS STOP)[Sec] 5~(10)~60
 - c. 엔진고장정지(OSS) (YES)/no
 - d. 엔진고장정지(OVR) (YES)/no
 - E. 엔진고장정지(OCR,UVR,OCGR) YES/(no)
 - F. 속도검출신호 (AC)/PU
 - h. GEN전압Calibration[%] 50~(100)~150
 - j. COM전압Calibration[%] 50~(100)~150
 - L. 엔진보호시험 OSt/HUt/LUt(=OST/OVR/UVR)
 - P. 과전압DelayTime[Sec] (1)~60
 - t. 저전압DelayTime[Sec] 1~(5)~60
 - u. IDLE SPEED 200~(600)~900
 - Y. OPS사용 YES(NO)

설정방법

1. 설정모드 진입: (1)번을 2초간 누른다.
 2. 설정모드 표시: 1. 24가 나타난다.
 3. 설정메뉴 선택: (4)번을 짧게 누른다.
 4. 선택메뉴 표시: 2.Etr 표시된다.
 5. 변경모드 진입: (1)번을 짧게 누른다.
 6. 변경모드 표시: 2.Etr 부분이 깜빡인다.
 7. 설정변경 모드: (3)번 또는 (4)번을 눌러 Etr에서 EtS로 변경되도록 한다.
 8. 설정변경 저장: (5)번을 짧게 누르면 깜빡임이 멈춘다.
 9. 운전모드 진입: (5)번을 다시 짧게 한번 누른다.
 10. 운전모드 표시: 0 이 표시 되면서 전압램프가 점등 된다.
- *엔진정지방식 설정을 설명함, 다른 메뉴설정은 설명서 참고하시기 바랍니다.